

Ficha de consumo de equipos eléctricos



A continuación se muestran valores promedios de potencia eléctrica para los electrodomésticos de mayor uso en los hogares.

Electrodomésticos

Plancha	1100 W
Televisor	150 W
Equipo de sonido	150 W
Home Theater	180 W
Radiograbadora	50 W
DVD	150 W
VHS	20 W
Play Station	90 W
Lap Top	20 W
Computadora	300 W

Ventilador	130 W
Secadora de cabello	1800 W
Secador de cabello ultra rápido	700 W
Plancha de cabello	2000 W

Sistema de Iluminación

Bombillos incandescentes	100 W
Bombillos incandescentes	75 W
Bombillos incandescentes	50 W
Bombillos incandescentes	25 W
Lámpara Fluorescentes Compactas	23 W
Lámpara Fluorescentes Compactas	20 W
Lámpara Fluorescentes Compactas	15 W
Lámpara Fluorescentes Compactas	11 W

Cocina eléctrica

Disco corriente		
Pequeño	Mediano	Grande
1000 W	1500 W	1800 W

Disco espiral		
Pequeño	Mediano	Grande
1200 W	1800 W	2200 W

Horno de cocina

Arriba	Abajo	Ambos
1200 W	1800 W	3300 W

Electrodomésticos de la cocina

Plantilla eléctrica	1000 W
Horno de microondas	1500 W
Olla arrocera	800 W
Olla de cocimiento lento	300 W
Sartén eléctrico	1200 W
Hornito	1200 W
Coffee Maker	1100 W
Licuada	350 W
Pica todo	160 W
Batidora	170 W

Lavadora de ropa

Semiautomática	700 W
Automática	1200 W

Secadora de ropa

5000 W

Refrigeradora

Descongelamiento manual	
7 pies, dos puertas	270 W
9 pies, dos puertas	290 W
11 pies, dos puertas	310 W
14 pies, dos puertas	450 W

Descongelamiento automático	
14 pies, dos puertas	450 W
17 pies, dos puertas	500 W
21 pies, dos puertas	600 W

Tanque de agua caliente

3000 W

Calentador de agua

9000 W

Termoducha

Lorenzetti	
Posición tibia	4000 W
Posición caliente	5400 W

